

Elcometer 139 - set pre testovanie amínového blushingu

Pri použití viacerých vrstiev polyamidom vytvrdenej epoxidovej živice sa môže pri vytvrdzovaní za nízkych teplôt, alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou objaviť vada označovaná ako amínový blushing. Tá môže mať následne pri aplikácii ďalšej vrstvy za následok nedostatočnú priľnavosť náteru a môže dôjsť k jeho odlupovaniu.

Testovanie amínového blushingu sterom (Amine Blush Swab Test Kit)

Set **Elcometer 139** pre testovanie amínového blushingu sterom, je rýchly kolorimetrický test určený výhradne k okamžitému kvalitatívnemu zisteniu výskytu amínového blushingu (karbamátov) na povrchu náteru metódou steru z povrchu. Prítomnosť amínového blushingu je indikovaná farebnou zmenou skúšobného roztoku pri porovnaní s kontrolnou vzorkou.



Objednávacie číslo	Popis
E139----A	Set pre testovanie amínového blushingu sterom
Rozmery	172 x 110 x 100mm
Hmotnosť	350 g
Obsah balenia	20 x skúmavky na vzorky (polystyrén) s 1 ml pufrového roztoku 1 x skúmavka s rozpúšťadlom – roztok A 1 x skúmavka s rozpúšťadlom – roztok B 2 x pipety pre prenos rozpúšťadla 3 x fľaštička s kvapkadlom pre Test A – obsahuje ACh-E (vákuovo zmrazený prášok) 3 x fľaštička s kvapkadlom pre Test B - obsahuje ATC (vákuovo zmrazený prášok) 1 x fľaštička s kvapkadlom pre Test C - obsahuje roztok Chromogen DTNB 1 x fľaštička s roztokom pre ster - s obsahom 25ml liehu (70% IPA) 20 x vatové tampóny 2 x šablóny pre ster – 2,54 x 2,54cm 1 x pinzeta 1 x znovu uzatvárateľné plastové vrečko na odpadný materiál 1 x návod na použitie

Testovanie amínového blushingu odlúpnutím (Amine Blush Chip Screen Test Kit)

Set Elcometer 139 pre testovanie amínového blushingu odlúpnutím je rýchly kolorimetrický test určený výhradne k okamžitému kvalitatívnemu zisteniu výskytu amínového blushingu (karbamátov) na povrchu náteru metódou odlúpnutia malých kúskov farby. Prítomnosť amínového blushingu je indikovaná farebnou zmenou skúšobného roztoku pri porovnaní s kontrolnou vzorkou.



Test Elcometer 139 určí, či sa na povrchu náteru vyskytuje amínový blushing.

Objednávacie číslo	Popis
E139----C	Set pre testovanie amínového blushingu odlúpnutím
Rozmery	172 x 110 x 100mm
Hmotnosť	310 g
Obsah balenia	20 x skúmavky na vzorky (polystyrén) s 1 ml pufrového roztoku 1 x skúmavka s rozpúšťadlom – roztok A 1 x skúmavka s rozpúšťadlom – roztok B 2 x pipety pre prenos rozpúšťadla 3 x fľaštička s kvapkadlom pre Test A – obsahuje ACh-E (vákuovo zmrazený prášok) 3 x fľaštička s kvapkadlom pre Test B - obsahuje ATC (vákuovo zmrazený prášok) 1 x fľaštička s kvapkadlom pre Test C - obsahuje roztok Chromogen DTNB 1 x nožnice 1 x znovu uzatvárateľné plastové vrečko na odpadový materiál 1 x návod na použitie

Príslušenstvo

T13923546	Stojan na skúmavky
-----------	--------------------

<https://www.gamin.sk/elcometer-139/>